



横浜アリーナ主要梁   ■:大梁   ■:中梁   横浜アリーナ吊りポイント   ●:大梁上のフック   ●:中梁上のフック   ●:小梁上のフック